

Fjärrkontroll Keygo io

Installationsanvisningar



Fjärrkontroll Keygo io

4 kanals fjärrkontroll utan återkoppling.

Lämplig för kontroll av io-homecontrol® motorer och mottagare för garageportar, grindar, dörrlås, belysning och solskydd.



Innehållsförteckning


	Sida
BESKRIVNING	4
	Produktfördelar 4
	Praktiskt exempel 4
SÄKERHET	5
	Allmänt 5
	Driftsförhållanden 5
FÖRKLARING	5
PARA IHOP MED FJÄRRKONTROLLEN	6
	Para ihop med en dexxo motor 6
LÄGGA TILL EN KEYGO UTAN ÅTKOMST TILL MOTORN	6
ÅTERSTÄLLA FJÄRRKONTROLLER	6
BYTA BATTERIER	7
FELSÖKNING	7
TEKNISKA DATA	7

Beskrivning

KeyGo kan styra 4 olika motorer (t.ex. entrégrind, garageport, belysning, jalousier).

Med varje knapp kan du välja att delvis öppna (kort tryck, <1 sek.) eller öppna helt (längre tryck, > 1 sek.) entrégrindar eller garageportar som stöder denna funktion och har det installerat. Den blinkande lysdioden signalerar att de trådlösa kommandona sänds. Att trycka på samma knapp upprepade gånger kommer att resultera i följande åtgärder: Öppna, Stoppa, Stänga, Stoppa, Öppna...(sekvensiell).

Tack vare sin ringa storlek kan KeyGo lätt förvaras på en nyckelring. Den stora knappen förenklar styrningen. Anpassa din fjärrkontroll genom att ersätta den stora svarta knappen med en färgad knapp som du väljer (inte tillgänglig på alla modeller).



Produktfördelar

- 4 kanals sändning
- Distingerad på grund av sin storlek och vikt: kan lätt bäras i fickan eller handväskan
- Robust metallring fäster fjärrkontrollen till en nyckelring
- Förstklassig finish
- Lämplig för kontroll av solskydd, fönsterjalousier, garageportar, grindar, dörrlås och belysning
- Att nå ett mellanläge (MY) eller dämpa belysningen stöds inte

Praktiskt exempel



Säkerhet

Allmänt

Läs alltid denna installationsguide och medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du påbörjar installationen av denna Somfy-produkt. Innan installationen måste det kontrolleras om den här produkten är kompatibel med tidigare installerade enheter och tillbehör. Denna guide kommer att ge anvisningar för placering, installation och drift av denna produkt.

All annan användning än som anges av Somfy är förbjuden. Sådan användning, och/eller underlåtenhet att följa instruktionerna i den här guiden, kommer att orsaka att allt ansvar eller garanti från Somfy upphör. Somfy kan inte hållas ansvariga för ändringar i normer och standarder som trätt i kraft efter offentliggörandet av denna guide.


Låt inte barn använda styrsystemet.

Driftsförhållanden

Placera aldrig produkten nära metallytor. Kontrollera den trådlösa signalen innan slutlig placering av produkten. Den trådlösa räckvidden är begränsad enligt reglerna om trådlösa enheter.

Använda en trådlös enhet (till exempel trådlösa HiFi hörlurar) som fungerar på samma frekvens kan ha en negativ inverkan på prestandan för denna produkt.

Förklaring



Para ihop med fjärrkontrollen

Para ihop med en dexxo motor



Tryck och håll in programmeringsknappen på Dexxo i 3 sekunder



Håll tills lampan tänds



Displayen på Dexxo visar F0



Tryck på valfri knapp på KeyGo




Dexxo-lampan blinkar i 5 sekunder



Displayen på Dexxo visar nu C1

Fjärrkontrollen har parats ihop

Lägga till en Keygo utan åtkomst till motorn



Återställa fjärrkontrollerna



Tryck och håll in programmeringsknappen på Dexxo i 7 sekunder



Håll tills Dexxo-lampan blinkar i 5 sekunder




Displayen på Dexxo visar S1



Alla ihopparade fjärrkontroller har nu raderats


Byta batteriet




Skruva loss bakstycket på KeyGo och ta bort det



ANVÄND INTE en skruvmejsel här inne!



Tryck försiktigt ut batteriet för hand



Sätt försiktigt in det nya batteriet för hand

Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Begränsad trådlös räckvidd	Batteriet är tomt	Byt batteriet
Ingen rörelse; lysdioden på Keygo blinkar när du trycker på en knapp	Inställd på fel trådlöst system	Återställ det trådlösa systemet för knappen
Ingen rörelse; lysdioden på Keygo förblir släckt	Batteriet är tomt	Byt batteriet

Tekniska data

Radiofrekvens	433,42 MHz
Säkerhetsnivå	IP30
Driftstemperatur	-20 °C till + 70 °C
Mått på Keygo (h x b x d)	59 x 35 x 14 mm.
Antal kanaler	4
Strömförsörjning	1 x 3 V-batterier, typ: CR 2430



Somfy Nordic AB

Limstensgatan 6

216 10 LIMHAMN

info.nordic@somfy.com

www.somfy.se

